

Handbremsblech 109 Fahrerseite Linkslenker

fuer **VW T5** (ab Baujahr 2003) und **VW T6** (ab Baujahr 2015)

Lieferumfang: (1) 1x Adapterblech
(2) 4x Inbusschraube M8x16

Verwendung

Dieses Handbremsblech ist als **Zubehör** notwendig für den Einbau der hohen Drehkonsole mit abschließbarer Klappe (Artikel-Nr. 108-1..) auf der Fahrerseite, um daran den Handbremshebel zu befestigen.

Einbauanleitung

Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen!

Das Adapterblech (1) wird von innen mit 2 Inbusschrauben (2) auf der rechten Seite der abschließbaren Drehkonsole festgeschraubt.

Nach dem Einbau der hohen Drehkonsole in das Fahrzeug wird der Handbremshebel mit 2 Inbusschrauben (2) und den Original-Muttern auf dem Adapterblech (1) festgeschraubt.

Nach dem Versetzen des Handbremshebels muss die Handbremse eingestellt werden. Wenn der Einstellbereich am Seilzug nicht ausreicht, kann er mit einem Stückchen Rohr verlängert werden, um einen kurzen Betätigungsweg zu erreichen.

Die hintere Kunststoffverkleidung passt ohne Änderung nicht mehr an den versetzten Handbremshebel.

Im Zweifel verweisen wir auf die Durchführung in einer Fachwerkstatt.

