

Handbremsblech 117 Fahrerseite Linkslenker

fuer **VW Crafter** und **MAN TGE** (beide ab Baujahr 2017)

Lieferumfang:

- (1) 1x Adapterblech
- (2) 2x Zylinderschraube M8x16
- (3) 2x Mutter M8

Einbauanleitung

Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen!

Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung des Handbremshebels.

Entfernen Sie den Handbremshebel vom Sitzkasten.

Das Adapterblech (1) wird mit Hilfe den Original Muttern an der Konsole befestigt.

Kürzen Sie die Gewindebolzen an der Konsole, damit der Schalter des Handbremse Platz hat.

Handbremse an den Adapter halten und die Größe des Ausschnitts am Boden markieren, danach Boden aufschneiden, damit die Handbremse platz hat.

Anschließend wird die Handbremse mit den Zylinderschrauben (2) und den Muttern(3) an dem Adapterblech (1) befestigt.

Danach die Verkleidung der Handbremse anpassen und eventuell in das Loch im Boden einlassen.

