

Handbremsblech klappbar 122 Fahrerseite Linkslenker

fuer **MB** Sprinter W906 und **VW Crafter** (beide ab Baujahr 2006)

Lieferumfang: (1) 1x Adapterblech abklappbar
(2) 2x Senkkopfschraube M10x30
(3) 1x Adapterblech rund
(4) 2x selbstsichernde Mutter M10

Einbauanleitung

Sichern Sie das Fahrzeug gegen Wegrollen!

Entfernen Sie die Kunststoffverkleidung des Handbremshebels.

Entfernen Sie den Handbremshebel vom Sitzkasten.

Das Adapterblech (1) wird mit Hilfe der mitgelieferten Senkkopfschrauben (2) auf den Sockel am Sitzkasten geschraubt.

Das Adapterblech (3) wird danach auf die Stehbolzen (5) gesetzt.

Anschließend wird der Handbremshebel auf die Stehbolzen (5) gesteckt und mit den selbstsichernden Muttern (4) festgeschraubt.

Nach dem Versetzen des Handbremshebels muss die Handbremse eventuell auch eingestellt werden. Achten Sie auf einen kurzen Betätigungsweg des Hebels.

Im Zweifel verweisen wir auf die Durchführung in einer Fachwerkstatt.

